

CONTROLRIV

SISTEMA DI CONTROLLO PER RIVETTI E INSERTI

SYSTEM CONTROL FOR BLIND RIVETS AND RIVET NUTS

SYSTÈME DE CONTRÔLE POUR RIVETS AVEUGLES ET ECROUS À SERTIR

ÜBERWACHUNG PROZESSSYSTEM FÜR BLINDNIETEN UND EINNIETMUTTERN

SISTEMA DE CONTROL POR REMACHES Y TUERCAS REMACHABLES



STOP ERRORS!

- Stop agli errori!
- Stop aux erreurs!
- Stop an den Fehler!
- Detener los errores!



FASTENERS
& TOOLS

CONTROLRIV BASIC

FUNZIONALITÀ AVANZATE MIGLIORANO



Advanced features improve business productivity



Les fonctionnalités avancées améliorent la productivité des entreprises



Erweiterte Funktionalitäten verbessern die Betriebsproduktivität



Las funciones avanzadas mejoran la productividad empresarial



CBASIC / C4.0



SCHERMATA PRINCIPALE

Procedure di lavoro semplici e intuitive

CBASIC / C4.0



CONTATORI LOTTI

Registra e archivia tutte le attività di verifica


CBASIC / C4.0



CALIBRAZIONE

Imposta la curva di lavoro per ottenere la massima qualità

CBASIC / C4.0



VERIFICA DELLA POSA

Controlla la tua curva e salva i dati del lavoro



Mains screen

Simple and intuitive work procedures



Fenêtre principale

Procédures de travail simples et intuitives



Hauptbildschirm

Einfache und intuitive Arbeitsabläufe



Pantalla principal

Procedimientos de trabajo sencillos e intuitivos

Batch counters

Records and archives all verification activities

Compteurs de lots

Enregistre et archive toutes les activités de contrôle

Batch-Zähler

Zeichnet alle berprüfungsaktivitäten auf und archiviert sie

Contadore de lotes

Registra y archiva todas las actividades de verificación

Calibration

Set the work curve for maximum quality

Étalonnage

Définir la courbe de travail pour une qualité maximale

Kalibrierung

Stellen Sie die Arbeitskurve für maximale Qualität ein

Calibraciòn

Establecer la curva de trabajo para la máxima calidad

Control of the placing

Check your curve and save work data

Contrôle de l'installation

Vérifiez votre courbe et sauvegardez vos données de travail

Überprüfung der Installation

Überprüfen Sie Ihre Kurve und speichern Sie Arbeitsdaten

Verificación de la instalación

Revise su curva y guarde los datos de trabajo

CONTROLRIV 4.0

NO LA PRODUTTIVITÀ AZIENDALE



PRIMARY



REPLICA


I Replica funzionano solo se collegati al Primary

The Replicas only work if connected to the Primary

Les secondaires ne fonctionnent que s'ils sont connectés au Primary

Die Replicas funktionieren nur, wenn sie mit dem Primary verbunden sind

Los Replica funcionan si están conectados al Primary



ALLARME ERRORI

Allarmi visivi e sonori
segnalano gli errori

Error alarm

Visual and sound
alarms report errors

Alarme d'erreur

Alarms visuelles et
sonores signaler les
erreurs

Fehleralarm

Optische und akustische
Alarne Fehler melden

Alarma de errores

Alertas visuales y sonoras
reportan errores



LISTA DI LAVORO

Permette di configurare
una sequenza di più
lavori

Work list

It allows to configure
a sequence of multiple jobs

Liste de travail

Vous permet de configurer une
séquence de plusieurs tâches

Arbeitsliste

Ermöglicht das Konfigurieren
einer Sequenz von mehreren
Jobs

Lista de trabajo

Te permite configurar una
secuencia de múltiples trabajos



TIPOLOGIA DI LAVORO

Imposta lavori differenti
monitorandoli in tempo
reale

Job type

Set different jobs by
monitoring in real time

Typologie de travail

Définir différents emplois en
les surveillant en temps réel

Arbeitstypologie

Legen Sie verschiedene Jobs
fest, indem Sie sie in Echtzeit
überwachen

Tipo de trabajo

Establece diferentes trabajos
al monitorearlos en tiempo real



ARCHIVIO DI LAVORO

Tiene in memoria i dati
delle sequenze lavorative

Work archive

Keeps working sequence
data memory

Archives de travail

Conserve les données de
séquence de travail en mémoire

Arbeitsarchiv

Hält Arbeitssequenzdaten
im Speicher

Archivo de trabajo

Mantiene los datos de la secuencia
de trabajo en la memoria

CONTROLRIV 4.0

FINO A 12 SISTEMI IN CONTEMPORANEA

Gestisce una rete fino a 12 unità tramite la connessione del Primary e dei Replica

Manages a work network up to 12 units through the connection of the Primary and the Replica




Gère un réseau de travail jusqu'à 12 unités via la connexion du Primary et des Secondaries



Verwaltet ein Arbeitsnetzwerk bis zu 12 Einheiten über die Verbindung des Primary und der Replica mit



Gestiona una red de trabajo hasta 12 unidades a través de la conexión del Primary y los Replica



C4.0



IMPOSTAZIONI

Multilingua, rete online, password, gestione lavoro, scarico dati su usb

Setting

Multi-language, online, psw, data down, job manag and usb

Contrôle

Multilingue, en ligne, mot de passe, gestion des tâches


Einstellungen

Mehrsprachig, Online-Netzwerk, Auftragsverwaltung, Herunterladen von Daten auf usb

Ajustes

Multilingüe, red en línea, gestión de trabajos, descarga de datos en usb

C4.0



SALVATAGGI SU USB

Trasferisce più tipologie di dati nella chiavetta usb

Save to usb

Transfers more types of data to the usb

Sauver en usb

Transfère plus de types de données sur la clé usb

Zu usb speichern

Überträgt verschiedene Datentypen auf den usb-stick

Guardados en usb

Transfiere más tipos de datos a la llave usb



PRIMARY ATTACCHI POSTERIORI

Per il trasferimento dati si connette a Lan e PLC



Primary rear connections

For data transfer it has ports lan and PLC



Principales connexions arrière

Pour le transfert de données il y a des ports Lan e PLC



Primary Rückseite Verbindungen

Für die Datenübertragung hat es Ports lan, PLC



Conexiones traseras Primary

Para la transferencia de datos está equipado con puerto Lan e PLC

CONTROLRIV BASIC

cod. 46407RT

RIV912CB



cod. 5753900

RIV938CB



cod. 4640300

RIV939CB



cod. 4814900

RIV939PCB



cod. 5694800

RIV949CB



cod. 5152100

RIV916BCB



cod. 5393500

RIV603MOMCB



cod. 5890100

RIV503CB



cod. 4746700

RIV504CB



cod. 4747400

RIV508CB



cod. 4771000

RIV511BCB



cod. 5191400

RIV300CB



cod. 5369900

CONTROLRIV 4.0

PRIMARY

cod. 54715RT

RIV912CP



cod. 5754500

RIV938CP



cod. 4640600

RIV939CP



cod. 5110600

RIV939PCP



cod. 5695300

RIV949CP



cod. 5166100

RIV916BCP



cod. 5421400

RIV603MOMCP



cod. 5890200

RIV503CP



cod. 4747300

RIV504CP



cod. 4747600

RIV508CP



cod. 4771200

RIV511BCP



cod. 5594700

RIV300CP



cod. 5594800

REPLICA

cod. 54716RT

cod. 54715RT

RIV912CR



cod. 5754300

RIV938CR



cod. 5594900

RIV939CR



cod. 5595000

RIV939PCR



cod. 5695200

RIV949CR



cod. 5595100

RIV916BCR



cod. 5595200

RIV603MOMCR



cod. 5890300

RIV503CR



cod. 5595300

RIV504CR



cod. 5595400

RIV508CR



cod. 5595600

RIV511BCR



cod. 5595700

RIV300CR



cod. 5595800

A RICHIESTA: KIT TORRETTA LUMINOSA 3 LUCI + SIRENA + ALIMENTATORE + CAVO ELETTRICO 3 M.

LIGHT TOWER + POWER SUPPLY



cod. 5590100

On request: light tower kit 3 lights + siren + power supply + electric cable 3 mt

Sur demande: kit phare 3 lumières + sirène + alimentation + câble électrique de 3 mt

Auf Anfrage: Lichtmast Kit 3 Lichter + Sirene + Netzteil + 3 mt elektrokabel

Previa solicitud: kit de torre de luz 3 luces + sirena + fuente de alimentación + cable electrico de 3 mt



Rivit, dal 1973 ad oggi

È sempre alla ricerca di soluzioni all'avanguardia per avere tutto sotto controllo



Rivit from 1973 today

Is always looking for cutting-edge solutions to have everything under control



Rivit von 1973 à ne pas manquer

Toujours à la recherche de nouvelles solutions, pour tout contrôler



Rivit von 1973 bis heute

Sucht immer nach innovativen Lösungen, um alles unter Kontrolle zu haben



Rivit desde 1973 hasta hoy

Siempre está buscando soluciones de vanguardia para tener todo bajo control



RIVIT.IT



SEDE ITALIA | HEADQUARTERS | SIEGE SOCIAL | HAUPTSITZ | SEDE

RIVIT srl | Via Marconi, 20 loc. Ponte Rizzoli | 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) | Italy
T. +39 051 4171111 | rivit@rivit.it | www.rivit.it

SEDE INDIA | SUBSIDIARY | FILIALE | TOCHTERGESELLSCHAFT | FILIAL

RIVIT INDIA FASTENERS pvt Ltd | Plot No. 509, First Floor
MKN Road, Alandu | Chennai – 600 016 | India
T. +91 44 42850250 | F. +91 44 42850023 | rivitindia@rivit.in | www.rivit.in

SEDE MAROCCO | SUBSIDIARY | FILIALE | TOCHTERGESELLSCHAFT | FILIAL

RIVIT MAROC sarl au | Av. Hassan II nr. 2 km 17 | 12010 Temara | Maroc
T. +212 537 611157 | rivot@rivit.ma

